

SOLLEVATORE PER CROGIOLI - LIFTER

L'apparecchiatura LIFTER sollevatore per crogioli facilita le operazioni di movimentazione dei crogioli, durante gli spostamenti dal magazzino alla zona dei forni. Il sollevamento totale da terra, evita lo strisciamento del fondo del crogiolo sul pavimento, con i conseguenti danneggiamenti della vernice e del corpo del crogiolo stesso.

Con l'apparecchiatura LIFTER sollevatore per crogioli, l'operazione di inserimento o estrazione del crogiolo all'interno del forno, è resa rapida e sicura senza pericolo di danni per le mani degli operatori e senza danni per il crogiolo.

Il sollevatore è un'attrezzatura dotata di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità.

Adatto per crogioli con diametro interno minimo di 600 mm fino ad un diametro interno massimo di 900 mm.



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire, in posizione di braccia chiuse, il sollevatore all'interno del crogiolo.
2. Aprire le braccia del sollevatore facendo sì che i blocchetti di legno di contatto siano posizionati, nella zona di contatto con il crogiolo, a 15 cm. dal bordo superiore dello stesso.
3. Inserire la spina nel foro, posto sul tubo centrale, fissandola e bloccandola.
4. Far ruotare il manicotto filettato, munito di due aste di manovra, sino a quando il sistema è in tensione.
5. Sollevare il crogiolo di 1 - 2 cm. dal pavimento. Lasciare il crogiolo sollevato per qualche minuto al fine di favorire un buon contatto fra le braccia in tensione e le pareti del crogiolo. Accertarsi che vi sia una solida e buona presa.
6. Abbassare il crogiolo sul pavimento. Azionare nuovamente il manicotto filettato per dare massima e definitiva tensione al sistema.
7. Sollevare definitivamente il crogiolo per il trasporto e per il successivo posizionamento del crogiolo nel forno.